

Instruktion vedr. udskiftning af antrækkersæt.

For at montere nyt antrækkersæt skal der anvendes følgende håndværktøj:

1. Unbracho nøgle 5 mm.
2. 13 mm. Fastnøgle
3. Nøgle med top – NV27

Step 1

M16 Bolt & "Gribearm" med fjeder sammenspændes MINIMUM 12 omgange for at sikre at der er spillerum når M8 bolt efterfølgende skal monteres.



Step 2

M8 Bolt monteres med et moment på 24 NM. – Husk at holde kontra med NV27 nøgle for ikke at løsne "Gribearmen" igen. Når M8 Bolten er færdigmonteret skal der være spillerum imellem denne og "Gribearmen"



Step 3

M16 Bolt løsnes i "Gribearmen" til der næsten er kontakt med M8 bolten.



Antrækkersættet er nu udskiftet og dækslet er klar til brug.