

RD500 ATLAS, RD300, RD520 AXIUS, RD320, HO(V), POLY-SD, P SERIES, SCRD (FSR), SRX AND SRL

1.

2.

Inspect: only use when clean and undamaged
 Inspectez: à n'utiliser que propre en bon état
 Prüfen Sie die Berstscheiben. Nur verwenden wenn die Berstscheibe unbeschädigt und sauber ist.
 Kijk na: alleen schoon en onbeschadigd gebruiken
 Ispezionare: usare solo se pulito e non danneggiato
 Inspección: usar solo si está limpio y sin daño alguno.

3.

4.

5.

6.

Use new, free running bolts and nuts / use light oil (SAE20)
 Utiliser une boulonnerie neuve et en bon état / utiliser une huile fluide type SAE20
 Verwenden Sie nur neue, freigängige Schrauben und Muttern, Leichtes Gewindeöl (SAE20) verwenden.
 Gebruik nieuwe schroeven en moeren / gebruik lichte olie (SAE20)
 Usare solo dadi e tirante nuovi / utilizzare olio leggero (SAE20)
 Usar pernos y tuercas nuevos / usar aceite ligero (SAE20)

REPLACE – REMPLACER – AUSTAUSCHANLEITUNG – VERVANGEN – SOSTITUIRE – CAMBIAR

7.

8.

9.

10.